

# «PLAZA»

## ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ

### Инструкция по эксплуатации

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измеряемых температур в помещении:  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+ 14\text{ }^{\circ}\text{F} \sim + 122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).

Диапазон измеряемых температур на открытом воздухе:  $-50\text{ }^{\circ}\text{C} + 90\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-58\text{ }^{\circ}\text{F} \sim + 194\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).

Диапазон измеряемой относительной влажности в помещении:  $10\% \sim 99\%$ .

Источник питания: одна батарея типа AG13 на 1,5 В.

#### ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Отображение времени, температуры в помещении и на открытом воздухе, влажности в помещении.
  - Переключение между температурами  $^{\circ}\text{C}$  и  $^{\circ}\text{F}$ .
  - Измерение и сохранение значений MAX/MIN температуры в помещении / на улице, а также влажности в помещении.
  - Оповещение о достижении точки выпадения инея:  $-1\text{ }^{\circ}\text{C} \sim + 4\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+ 30,2\text{ }^{\circ}\text{F} \sim + 39,2\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).
  - Отображение уровня комфортности:
- Символ ☺ на дисплее появляется при температуре помещения  $20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $68 \sim 77\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) и влажности в помещении:  $40\% \text{ RH} \sim 70\% \text{ RH}$ .
- Символ ☹ появляется, когда влажность в помещении более  $70\%$  относительной влажности.
- Символ ☹ появляется, когда влажность в помещении менее  $40\%$  относительной влажности.
- Никакие символы не отображаются, если температура в помещении более  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $77\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) или менее  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $68\text{ }^{\circ}\text{F}$ ), а влажность в помещении находится в пределах  $40\% \sim 70\%$ .

#### УСТАНОВКА

Снимите крышку батарейного отсека, вставьте батарею типа AG13 на 1,5 В, соблюдая полярность «+» / «-», и установите крышку на место. Для измерения наружной температуры подключите датчик и поместите его за пределы помещения.

# «PLAZA»

## ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ

### Инструкция по эксплуатации

#### ФУНКЦИИ КНОПОК

[MAX / MIN] - нажмите, чтобы отобразить сохраненные в памяти значения MAX и MIN внутренней / наружной температуры и влажности в помещении.

[°C / °F] – нажмите, чтобы изменить единицу измерения температуры между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F).

[CLEAR] – нажмите, чтобы очистить память максимального / минимального значения.

[FREEZE ALT] – кнопка служит, для управления оповещением о достижении температуры выпадения инея.

- Нажмите кнопку [FREEZE ALT] и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить (появляется символ ❄️) или выключить (символ ❄️ исчезает) функцию оповещения о достижении температуры выпадения инея.

- Нажмите кнопку [MAX / MIN], после появления на экране слова MAX, нажмите [CLEAR], чтобы очистить сохраненное в памяти максимальное значение.

- Нажмите кнопку [MAX / MIN], после появления на экране слова MIN, нажмите [CLEAR], чтобы очистить сохраненное в памяти минимальное значение.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае возникновения каких-либо отклонений от нормы, извлеките батарею из прибора и вставьте её обратно через 2 секунды. После этого прибор вернется к нормальному измерению показаний.

- Не погружайте устройство в воду, так как это вызовет неполадки в его работе.

- Выбрасывайте использованные батареи в места, предусмотренные законами и директивами вашей страны.

- Компания-производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный прибор без отдельного уведомления.