

Инструкция по эксплуатации
Ультразвуковая стиральная машинка
ХОЗЯЮШКА



Назначение:

Бытовое ультразвуковое устройство, предназначенное для стирки текстильных изделий.

Не допускается эксплуатация в промышленных условиях.

Технические характеристики:

Напряжение питания – 220 В $\pm$ 15%

Частота – 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 10 Вт

Пусковой ток – 1~2А

Температура моющего раствора – не более 60°C

Цикл стирки = 60 мин

Режим работы: продолжительный

Устройство автоматически отключается через 60 мин. Если для стирки необходимо более длительное время (еще один цикл), то нужно отключить блок питания от сети и включить его заново.

Климатические условия эксплуатации:

Температура воздуха от +5 до +40 °C

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст

Относительная влажность, не более 90% при 25°C

Порядок работы:

1. Рассортируйте белье по цвету и степени загрязнения.

2. Залейте воду оптимальной температуры (но не более 60° C) в любую емкость, при этом размер и материал, из которого емкость изготовлена, значения не имеют (это могут быть ведро, таз или ванна). Количество моющего средства возьмите в соответствии с инструкцией на его упаковке.

3. Погрузите белье в раствор моющего средства, предварительно намылив мылом сильно загрязненные места (воротнички, манжеты, и т. д.). Белье должно свободно плавать в моющем растворе, что особенно важно при данном способе стирки.

4. Поместите устройство в середину емкости так, чтобы белье располагалось вокруг него, и включите источник питания в розетку. Процесс стирки начался. Приблизительное время стирки при объеме воды 10-20 л и объеме белья 1-3 кг составляет 60 мин. Фактически оно зависит от следующих факторов:

- количества белья (чем больше белья, тем время стирки дольше)

- степени загрязнения

- структуры ткани (изделия из плотных тканей, например, льняные, стираются дольше, чем более рыхлые, например, шерстяные)

Рекомендуется в процессе стирки 2-3 раза слегка перемешать белье.

5. Стирку следует прекратить, если вы убедились, что белье отстиралось.

Время стирки не ограничено, поскольку ультразвуковая стиральная машинка «Хозяюшка» отличается исключительно высокой экономичностью и потребляет в процессе стирки не более 10 Вт.

Новая технология ультразвуковой стирки не вызывает деформации и износа тканей, что особенно важно для трикотажных, шерстяных и других изделий, требующих «деликатной» стирки, а также способствует восстановлению объемной структуры волокон ткани.

Процесс стирки больших и сильно загрязненных изделий может длиться в течение всего дня. В этом случае рекомендуется провести повторную стирку сразу же после первой, т. е. сменить воду и засыпать новую порцию стирального порошка, что обеспечит более высокое качество стирки. При этом необходимо помнить, что стирающее устройство не может заменить химчистку. При необходимости пользуйтесь соответствующим пятновыводителем.

По окончании стирки необходимо:

1. Вынуть блок питания из розетки.

2. Достать активатор из моющего раствора и, промыв его чистой водой, протереть досуха.

3. Прополоскать и отжать белье.

Состав устройства:

Ультразвуковая стиральная машинка состоит из:

- Блок питания
- Активатор
- Соединительный кабель длиной 2м



Принцип работы:

Для стирки активатор помещают в середину емкости с моющим раствором и текстильными изделиями. Активатор возбуждает ультразвуковые колебания, которые обладают хорошей проникающей способностью в жидкой среде, происходит нарушение сцепления частиц грязи с волокнами белья и облегчается их удаление поверхностно активными веществами (ПАВ) стирального порошка или мыла. Таким образом, очищение волокон ткани происходит изнутри, что позволяет достичь высокой эффективности стирки.

**Меры безопасности:**

Перед началом использования осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса блока питания, соединительного кабеля и активатора.

ВНИМАНИЕ! Во время работы корпус блока питания может нагреваться. Это не является признаком неисправности устройства.

Запрещается:

1. Эксплуатировать устройство при наличии механических повреждений корпуса блока питания, изоляции соединительного кабеля, корпуса активатора.
2. Включать устройство, если активатор не погружён в воду.
3. Включать и выключать блок питания мокрыми руками.
4. Самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство.

Устройство не оказывает неблагоприятных воздействий на человека и домашних животных. Во включенном состоянии стиральную машинку можно брать руками.

Техническое обслуживание:

После каждой стирки необходимо следить, чтобы активатор был промыт чистой водой, т.к. это напрямую будет влиять на качество стирки и продолжительность жизни устройства.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.

Срок службы изделия: не менее 5 лет.