

202539-01 Электрическая сковорода с пароваркой

Инструкции по применению:

1. Когда переключатель указан в положении "1", мощность нагрева составляет 300 Вт; когда переключатель указан в положении "2", мощность нагрева составляет 600 Вт, когда Переключатель указан на положение "0", которое является состоянием отключения питания, товар не работает.
2. Для безопасного использования, пожалуйста, установите переключатель в положение "0" и отсоединяйте шнур питания, когда товар не используется.

Чистка:

Очищайте прибор после каждого использования.

Пароварка и внутренняя поверхность прибора имеют антипригарное покрытие. Не используйте для чистки металлическую кухонную утварь или абразивные чистящие средства, это может повредить антипригарное покрытие.

1. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тряпкой.
3. Промойте сковороду горячей водой.

Можно использовать немного жидкости для мытья посуды и неабразивную губку.

Хранение:

1. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
2. Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

! Опасность

- Не используйте данное устройство без присмотра.
- Примечание: Убедитесь, что устройство отключено от сети, когда оно не используется.
- Никогда не погружайте корпус, содержащий электрические компоненты и нагревательные элементы, в воду и не промывайте его под краном.
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости в прибор во избежание поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к стеклянной крышке и отверстиям для выпуска пара во время работы прибора.
- Никогда не прикасайтесь к внутренней части прибора во время его работы.

! Предупреждение

Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению местной сети.

- Не используйте прибор, если вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.