


Складная стиральная машина «Мини Автомат» от Leomax

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Leomax.

Пожалуйста, внимательно изучите данное «Руководство по эксплуатации». Оно содержит важную информацию и указания по безопасности и эксплуатации устройства.

Принцип работы:



1. Разложите складное ведро

2. Поместите блок стиральной машинки в ведро

3. Добавьте чистую теплую воду, моющее средство и белье

4. Подключите шнур питания к розетке.

30 минутная программа запущена

Для достижения наилучшего результата, рекомендуется стирать одновременно не более 1 килограмма белья.

Режим работы:

Стиральная машина работает в режиме 30 минутной стирки с изменением направления вращения каждые 30 секунд.

Меры безопасности:

Перед началом использования осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса блока питания, соединительного кабеля.

ВНИМАНИЕ! Во время работы корпус блока питания может нагреваться. Это не является признаком неисправности устройства.

Запрещается:

1. Эксплуатировать устройство при наличии механических повреждений корпуса блока питания, изоляции соединительного кабеля.
2. Включать устройство, если блок не погружён в воду.
3. Включать и выключать блок питания мокрыми руками.
4. Самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство.

Устройство не оказывает неблагоприятных воздействий на человека и домашних животных. Во включенном состоянии блок можно брать руками.

Техническое обслуживание:

После каждой стирки необходимо следить, чтобы блок был промыт чистой водой, т.к. это напрямую будет влиять на качество стирки и продолжительность жизни устройства.

Технические характеристики:

Напряжение сети: 220 Вт

Напряжение и ток: 5 В/2 А

Мощность: 10 Вт

Длина шнура: 150 см

Комплектация:

1. Мини-мтиральная машина.
2. складное ведро.